

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lowepro-plecak-photo-active-bp-300-aw-blue-black-p-51330.html>



Lowepro Plecak Photo Active BP 300 AW Blue/Black

Cena	746 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LP37253-PWW
Kod producenta	152_LP37253-PWW
Kod EAN	0056035372537
Producent	Lowepro

Opis produktu

Plecak Lowepro Photo Active BP 300 AW Blue/Black

Plecak Lowepro Photo Active BP 300 AW to doskonały wybór dla entuzjastów fotografii, którzy potrzebują lekkiego, wytrzymałego plecaka, który nadaje się zarówno do wędrówek w terenie, podróży i codziennego użytku.

Zmieścisz nie tylko sprzęt - plecak Lowepro Photo Active BP 300 AW Blue/Black

Stworzony dla przygód plecak Lowepro Photo Active BP 300 AW Blue/Black oferuje to, czego potrzebujesz do realizacji codziennych przygód. Pomieści nie tylko sprzęt fotograficzny ale także przedmioty osobiste, takie jak okulary przeciwsłoneczne, wodę, jedzenie i kurtkę przeciwdeszczową. Niezależnie od tego, czy wyruszasz w epicką podróż, czy uderzysz w trasy na cały dzień, znajdziesz miejsce na wszystkie niezbędne rzeczy.

Wszystko pod ręką - plecak Photo Active BP 300 AW Blue/Black

Łatwy dostęp i elastyczna organizacja Lowepro Photo Active BP 300 AW ma podwójny, boczny dostęp, co oznacza, że możesz szybko uzyskać dostęp do aparatu i to w dowolnym momencie. Plecak nigdy nie musi być zdejmowany. Górną klapę można wykorzystać do uzyskania dostępu do długich obiektywów lub osobistego sprzętu.

System QuickShelf - Lowepro Photo Active BP 300 AW Blue/Black

Organizacja jest ważna, szczególnie w przypadku zarządzania zestawem aparatu z obiektywem wraz z odzieżą, żywnością, wodą i sprzętem podróżnym. System podziałek Lowepro QuickShelf z łatwością konfiguruje się z 3-poziomowej półki do pojedynczej półki w zależności od potrzebnej organizacji. A kiedy potrzebujesz miejsca na większe wyposażenie osobiste lub szybki teleobiektyw, cały system QuickShelf można złożyć płasko i łatwo zdjąć.

Najważniejsze informacje - plecak Lowepro Photo Active BP 300 AW Blue/Black:

- Pełnoklatkowy DSLR lub lustrzanka pro z dołączonym standardowym obiektywem zmienneoogniskowym
- Dwa dodatkowe obiektywy, w tym 70-200 mm f / 2,8
- Mikrofony, lampy, ładowarki
- Kompaktowy statyw lub monopod
- Kijki trekkingowe na zewnętrznych punktach mocowania
- 15-calowy laptop / tablet lub 3-litrowy zbiornik na wodę (brak w zestawie)
- Kompaktowy dron, jak DJI Mavic Funkcje:
- Górna komora przeznaczona na sprzęt osobisty
- Po bokach kieszenie na butelkę z wodą
- Oddzielna kieszeń na okulary, telefon, portfel, bilety lub dowód osobisty
- Dwie kieszenie przeznaczone do okularów przeciwsłonecznych, filtrów przeciwsłonecznych lub wkładek dousznych
- System dzielników QuickShelf z elastycznymi 3 półkami. Można go złożyć płasko i wyjąć
- Podwójne panele dostępu zapewniają szybki dostęp do aparatu i sprzętu
- Ergonomiczny, wentylowany panel tylny
- Odpinany pas biodrowy
- All Weather AW Cover zapewnia dodatkową ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi