

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/olympus-frwr-odbiornik-lampy-blyskowej-p-35337.html>



Olympus FR-WR Odbiornik lampy błyskowej

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OLYFR-WR
Producent	Olympus

Opis produktu

FR-WR terminal synchronizacyjny służy m.in. do podłączenia komercyjnych lamp błyskowych (np. lampa monoblokowa), które można następnie zdalnie uruchomić. Odbiornik, tak jak lampa FL-700WR, jest odporny na kurz, zachłapania oraz mróz (-10°C), dzięki czemu można korzystać w niego w każdych warunkach pogodowych. Podczas stosowania FR-WR emitowany jest sygnał dźwiękowy, informujący o zakończeniu ładowania lampy błyskowej. FR-WR pozwala z łatwością ustawiać i sprawdzać zarówno grupy, jak i kanały lamp.

Właściwości i funkcje

- Wskaźnik zakończenia ładowania
- Odporność na kurz, zachłapania oraz mróz
- Szybka konfiguracja za pomocą pokręteł
- Zdalne kontrolowanie wielu lamp błyskowych
- Bezprzewodowe fotografowanie z wykorzystaniem nieograniczonej liczby lamp błyskowych