

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/shimoda-accessory-pouch-p-49942.html>



Shimoda Accessory Pouch

Cena	108 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	520-206
Kod producenta	520-206
Kod EAN	816779021968
Producent	BRAK

Opis produktu

Shimoda Accessory Pouch

Shimoda Accessory Pouch Shimoda Accessory Pouch to niewielka saszetka służąca do noszenia i przechowywania drobnych akcesorii w chwilach kiedy nie są używane. Można ją zamocować do paska od spodni lub pasa biodrowego plecaka albo po prostu nosić w plecaku lu kieszeni kurtki. Dostęp do wnętrza zapewnia zamek YKK który chroni również zawartość przed złymi warunkami atmosferycznymi. Saszetka posiada przezroczyste okienko przez które można zobaczyć co jest w środku. Shimoda Accessory Pouch pomoże nam w zorganizowaniu naszych osobistych drobiazgów i fotograficznych akcesorii. rozmiar zew: 18x10x2,5 cm waga: 0,06 kg