

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/thinktank-speedtop-crossbody-10-p-59918.html>



ThinkTank SpeedTop Crossbody 10-

Cena	583 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	710630
Kod producenta	710630
Kod EAN	874530003783
Producent	BRAK

Opis produktu

ThinkTank SpeedTop Crossbody 10

Torby z serii SpeedTop posiadają pomysłową pokrywę magnetyczną, która pozwala na szybki i dyskretny dostęp do sprzętu. Z pewnością takie rozwiązanie przyda się każdemu fotografowi, który chce mieć stale pod ręką swój sprzęt i nie może przegapić żadnego decydującego momentu. Polecana jest fotografom ślubnym, fotografom reportażowym, fotografom ulicznym czy vlogerom.

Magnetyczna pokrywa

Otwarcie pokrywy wymaga użycia tylko jednej ręki, co umożliwia szybkie i ciche sięgnięcie po aparat czy obiektyw. Zamknięcie odbywa się równie łatwo i nie wymaga użycia zamków błyskawicznych. Torba dopasuje się więc do stylu fotografowania czy filmowania każdego dynamicznego twórcy treści.

Regulowany pasek

W zestawie znajduje się wygodny pasek naramienny z funkcją szybkiego dopasowania. Dzięki temu torba będzie dla Ciebie wygodna niezależnie od Twojej sylwetki.

Mocne materiały

Do stworzenia tej torby zastosowano mocne, odporne na ścieranie materiały. Możesz więc mieć pewność, że model ten posłuży Ci przez długi czas, dając pełną satysfakcję użytkowania.

Smukły profil

Torba wyróżnia się smukłą konstrukcją, która ułatwia przemieszczanie się z nią w tłumie. To doskonałe rozwiązanie dla każdego fotoreportera czy fotografa eventowego, którym często zdarza się relacjonować duże imprezy.

Płaskie dno

Płaskie dno torby pozwala na stabilne postawienie jej na różnych powierzchniach na czas odpoczynku czy szukania niezbędnego sprzętu oraz akcesoriów.

Ukryta wewnętrzna kieszeń

Wewnątrz SpeedTop Crossbody 10 znajduje się mała, ukryta kieszeń, która zapewnia bezpieczeństwo drobnym akcesoriom

czy rzeczom osobistym.

Dodatkowe kieszenie

SpeedTop Crossbody 10 posiada rozszerzane kieszenie boczne i dodatkową kieszeń siatkowaną pod pokrywą. Masz więc do dyspozycji dużo przestrzeni i możesz z łatwością optymalnie rozmieścić zabierany ze sobą sprzęt i akcesoria. W pełni regulowane przegrody umożliwiają dopasowanie torby do posiadanego zestawu foto-wideo.

W zestawie z osłoną przeciwdeszczową

Torba jest dostarczana wraz z osłoną przeciwdeszczową, która umożliwia bezpieczne transportowanie sprzętu nawet wtedy, gdy dojdzie do załamania pogody.

Przykładowy sprzęt, który można schować do tej torby:

- aparat np. Sony z serii A7 lub Nikon Z6/Z7
- z obiektywem 24-70 mm f/4
- lampa błyskowa

Cechy produktu:

- torba fotograficzna z magnetycznie zamykaną pokrywą główną
- odporny na ścieranie materiał zewnętrzny
- płaskie dno umożliwiające stabilne postawienie torby
- wewnętrzna kieszeń na drobne akcesoria
- rozszerzane kieszenie boczne
- siatkowane kieszenie
- w pełni regulowane przegrody
- regulowany pasek naramienny QuickCam z wygodną podkładką