

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/torba-fotograficzna-camrock-ab-20-p-80322.html>

Torba fotograficzna Camrock AB-20

Cena	107 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CR5393
Kod producenta	277_CR5393
Kod EAN	5901479101388
Producent	Camrock

Opis produktu

Torba fotograficzna Camrock AB-20

Camrock AB-20 to pojemna i funkcjonalna torba fotograficzna przeznaczona do wygodnego transportu sprzętu foto-wideo. Jej wnętrze z powodzeniem pomieści m.in. lampy LED, akumulatory V-Mount, monitor podglądowy, aparaty, obiektywy lub niewielkiego drona. Wyjmowane przegrody pozwalają dopasować układ komory do przewożonych urządzeń i spersonalizować wnętrze. Usztywnione dno i dolne stopki zwiększają ochronę zawartości podczas przenoszenia. Na pokrywie umieszczono regulowane paski z rzepami do mocowania dłuższych akcesoriów, takich jak statywy, softboxy lub miecze świetlne. Torbę można nosić w dłoni albo na ramieniu. Po wyjęciu przegród i płyty usztywniającej dno torby można wygodnie złożyć ją do bardziej kompaktowej formy, która ułatwia przechowywanie.

Główne cechy produktu

- pojemna torba do transportu sprzętu fotograficznego i filmowego
- przeznaczona m.in. do lamp LED, akumulatorów V-Mount, aparatów, kamer, drobnych akcesoriów foto-wideo, gimballi i niewielkich dronów
- wyjmowane przegrody umożliwiające dopasowanie wnętrza do przewożonego sprzętu
- usztywniane dno zwiększające stabilność i ochronę zawartości
- dolne stopki chroniące spód torby przed zabrudzeniami, wilgocią i bezpośrednim kontaktem z podłożem
- regulowane paski na pokrywie do mocowania dłuższych akcesoriów
- możliwość wygodniejszego przenoszenia statywu, miecza świetlnego lub złożonego softboxu
- wewnętrzna kieszeń z siatki na drobne akcesoria (m.in. baterie, karty pamięci, przewody, power bank lub smartfon)
- dwukierunkowy metalowy zamek błyskawiczny
- wzmocnione uchwyty ręczne z zapięciem na rzep
- regulowany pasek na ramię
- dwa sposoby przenoszenia – w dłoni lub na ramieniu
- kieszonka na etykietę identyfikacyjną ułatwiającą oznaczenie zawartości
- składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie nieużywanej torby
- w zestawie 2 przegrody (prostokątna i kwadratowa)

Dużo miejsca na sprzęt

Torba fotograficzna Camrock AB-20 oferuje przestronną komorę z możliwością dopasowania układu przegród, w której możesz przewozić najpotrzebniejsze elementy Twojego zestawu foto-wideo lub często wykorzystywane narzędzia i akcesoria. Zmieścisz w niej m.in. lampy LED, akumulatory V-Mount, monitor podglądowy, smartfona, aparat, gimbal lub niewielkiego drona. To praktyczne rozwiązanie zarówno do pracy w studiu, jak i podczas nagrań realizowanych poza domem. Mając kilka

takich toreb, możesz raz na zawsze uporządkować cały swój ekwipunek i dopasować ich zawartość do konkretnych potrzeb lub zastosowań.

Personalizacja wnętrza

Wyjmowane przegrody pozwalają samodzielnie podzielić wnętrze torby Camrock AB-20 i dopasować je do rozmiaru przewożonych urządzeń. Możesz stworzyć osobne komory na lampy, akumulatory, aparat i pozostałe akcesoria, ograniczając ich przemieszczanie się podczas transportu. W zestawie znajdują się dwie przegrody o różnych wymiarach. Dzięki nim łatwiej uporządkujesz nawet bardziej rozbudowany zestaw sprzętu.

Wygodny transport podłużnych akcesoriów

Na pokrywie torby umieszczono regulowane paski zapinane na rzep. Pozwalają one przymocować dłuższe elementy wyposażenia, takie jak statyw, poprzeczka, lampa tubowa czy softbox szybkiego montażu. Długość pasków można dopasować do przewożonego akcesorium, aby zwiększyć stabilność mocowania.

Zapinana kieszeń

Wewnętrzna kieszeń z siatki ułatwia przechowywanie niewielkich akcesoriów, które warto mieć zawsze pod ręką. Możesz umieścić w niej karty pamięci, baterie, przewody, power bank, uchwyt na smartfon lub monitor podglądowy. Siatkowa konstrukcja pozwala szybko podejrzeć, co znajduje się w środku, bez przeszukiwania całej torby.

Wygodny dostęp do zawartości

Wykorzystany w torbie fotograficznej Camrock AB-20 dwukierunkowy metalowy zamek błyskawiczny pozwala otworzyć ją z wybranej strony i szybko sięgnąć po potrzebny sprzęt. Takie rozwiązanie ułatwia pracę na planie, szczególnie wtedy, gdy często korzystasz z dodatkowych akcesoriów i zależy Ci na sprawnej zmianie konfiguracji.

Dwa sposoby przenoszenia

Torbę fotograficzną Camrock AB-20 możesz nosić w dłoni za pomocą wzmocnionych uchwytów lub zawiesić na ramieniu. Dołączony pasek pomaga równomierniej rozłożyć ciężar i zwiększa wygodę podczas dłuższego przemieszczania się ze sprzętem. Uchwyty ręczne można połączyć za pomocą zapięcia na rzep, co poprawia komfort przenoszenia torby z miejsca na miejsce.

Lepsza ochrona podczas transportu

Usztywniana podstawa wzmocnia dno torby Camrock AB-20, zwiększa jej stabilność i pomaga chronić zawartość przed uderzeniami oraz drganiem. Dolne stopki ograniczają bezpośredni kontakt materiału z podłożem, dzięki czemu spód jest mniej narażony na zabrudzenia i wilgoć. To przydatne zarówno podczas pracy w studiu, jak i w plenerze.

Składana konstrukcja

Gdy torba Camrock AB-20 nie jest używana, możesz wyjąć przegrody i dolną płytę usztywniającą, a następnie złożyć jej boki do środka. Pozwala to wyraźnie zmniejszyć ilość miejsca potrzebnego do przechowywania. Złożona torba łatwiej zmieści się w szafie, bagażniku lub większym futerale.

Łatwe oznaczenie zawartości

Specjalna kieszonka na etykietę pozwala szybko opisać zawartość torby. To szczególnie przydatne, gdy korzystasz z kilku podobnych futerałów i chcesz bez otwierania sprawdzić, w którym z nich znajduje się konkretny zestaw lamp, akumulatorów lub innych akcesoriów.

Specyfikacja

- model: Camrock AB-20
- typ: składana torba fotograficzna
- wymiary:
 - torba: 36 x 21 x 21 cm
 - przegroda prostokątna: 17 x 9 cm
 - przegroda kwadratowa: 17 x 17 cm
- waga: 1325 g

Zawartość zestawu

- torba fotograficzna Camrock AB-20
 - płyta usztywniająca dno
 - 2 przegrody
 - pasek na ramię
-
- Gwarancja: 231178
 - Kod produktu: CR5393