

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/ars-imago-41-color-negative-rapid-kit-1000ml-p-77434.html>



Ars-Imago 41 color negative rapid kit 1000ml

Cena	203 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	705632599075
Kod producenta	128672
Kod EAN	705632599075
Producent	ARS-IMAGO
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Ars-Imago 41 color negative rapid kit 1000ml

Ars-Imago 41 to zestaw do wywoływania kolorowych filmów negatywowych przeznaczony do obróbki C-41; zawiera wywoływacz, wybielacz, utrwalacz i stabilizator. Szybki i łatwy w użyciu dla wysokiej jakości domowego procesu.

Po dokładnych testach opracowaliśmy zestaw, który zapewnia doskonałe i zrównoważone wyniki bez wstępnie podgrzewanych kąpeli lub narzędzi, które wstępnie podgrzewają lub utrzymują temperaturę płynów.

Główne cechy i zalety

- Jedno rozwiązanie deweloperskie, gotowe do rozcieńczenia
- Bardzo szybkie wybielanie, 45 sekund
- Doskonałe rezultaty bez kontroli temperatury

Zestaw zawiera

- 1 Developer 41 - 260 ml
- 1 wybielacz 41 - 1 l
- 1 Utrwalacz 41 - 500 ml
- 1 Stab 41 - 100 ml

Przygotowanie:

- Wywoływacz (1+4) 260ml + 740ml wody = 1L
- Wybielacz (zapas) 1000ml = 1L gotowy do użycia
- Utrwalacz (1+1) 500ml + 500ml wody = 1L
- Stab (1+99) 10ml + 990ml wody = 1L

Alternatywny proces bez potrzeby nadmiernej lub bardzo precyzyjnej kontroli temperatury.

Nowoczesne plastikowe zbiorniki mogą całkiem dobrze utrzymywać temperaturę. Szok termiczny zwykle występuje z powodu kontaktu między wstępnie podgrzanym roztworem a filmem w temperaturze otoczenia wewnątrz zbiornika. Zadaniem kąpeli wstępnej jest upewnienie się, że film i zbiornik są odpowiednio podgrzane, aby uniknąć szoku temperaturowego po wlaniu

wywoływacza. Ponadto, chociaż temperatura powinna być jak najbardziej stała, 2-3°C pozwala uzyskać dobre wyniki, jeśli średnia temperatura utrzymuje się na poziomie 37,8-38°C.

Zestaw zawiera wszystkie chemikalia niezbędne do wywołania 12-20 filmów 135/36* przy użyciu rozcieńczonych roztworów w ciągu maksymalnie 5 tygodni.

*W przypadku użycia w ciągu 7-10 dni i przechowywania w ciemnych butelkach możliwe jest wywołanie do 20 filmów. Zalecamy wywoływanie 2-4 filmów jednocześnie, aby uzyskać wyższą wydajność.