

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/ilford-simplicity-film-dealer-dev-x-12-sachets-p-73267.html>



Ilford Simplicity Film Dealer Dev x 12 sachets

Cena	377 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	019498178900
Kod producenta	111316
Kod EAN	019498178900
Producent	ILFORD PHOTO

Opis produktu

Ilford Simplicity Film Dealer Dev x 12 sachets

Drobnoziarnisty, płynny koncentrat, wywoływacz filmów czarno-białych. Opakowanie 12 szt.

Drobnoziarnisty, płynny koncentrat, wywoływacz filmów czarno-białych.

- Wywołuje 2 x film 35 mm (135) lub 1 rolkę filmu 120 w zbiorniku 2-rolkowym.
- Wywoływacz w postaci płynnego koncentratu
- Drobne ziarno i optymalna ostrość
- Wygodna saszetka jednorazowego użytku
- Dostępne jako pojedyncze saszetki, wielopaki po 5 sztuk, wielopaki po 12 sztuk lub jako część pakietu startowego.

Wywoływacz filmowy ILFORD SIMPLICITY to płynny, skoncentrowany wywoływacz czarno-biały w łatwej w użyciu saszetce.

Każda saszetka zawiera odpowiednią ilość chemikaliów fotograficznych do wywołania 2 rolek filmu 35 mm (135) lub 1 rolki filmu 120 przy użyciu 2-rolkowego zbiornika do wywoływania o pojemności 600 ml w rozcieńczeniu 1+9.

Saszetka zawiera popularny ILFORD ILFOSOL 3. Wywoływacz ten został opracowany z myślą o wykorzystaniu pełnego potencjału konwencjonalnych emulsji do filmów czarno-białych, zapewnia drobne ziarno i optymalną ostrość oraz jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

****Wywoływacz filmowy ILFORD SIMPLICITY jest dostępny w postaci pojedynczych saszetek, wielopaków po 5 saszetek lub jako część zestawu startowego zawierającego 1 x wywoływacz filmowy, 1 x kąpiel zatrzymującą, 1 x utrwalacz, 1 x środek zwilżający.**

****Sposób użycia**

Wystarczy wlać pełną zawartość saszetek dev, stop i fix do oddzielnych pojemników pomiarowych, rozcieńczyć każdy z nich do 600 ml wodą o odpowiedniej temperaturze, wymieszać, aby upewnić się, że są wymieszane, a następnie można ich użyć w ramach normalnej sekwencji dev, stop, fix i wash. Pod koniec sekwencji mycia dodaj 2 nakrętki środka zwilżającego do zbiornika i wykonaj pięć obrotów przed usunięciem folii.